

AQUARIUS 160

Entièrement automatique !

Le remplissage de la cuve peut s'effectuer de manière manuelle ou automatique.
(Un flotteur coupe automatiquement l'arrivée d'eau)



- L'AQUARIUS possède une pompe d'alimentation en eau chaude pour la douche et deux systèmes de filtration et d'évacuation des eaux usées.
- Le thermostat est réglé d'origine à 45° (il est réglable par les utilisateurs).
- Le voyant rouge indique que les résistances sont en fonctionnement (à condition que le niveau d'eau minimum soit au dessus du contacteur).
- Un voyant vert indique que l'AQUARIUS est sous tension.
- Un interrupteur marche forcée n'est à utiliser qu'en cas de panne du système automatique.



EN CHAUFFE



SOUS TENSION



MARCHE FORCEE POMPE

Caractéristiques	
Tension nominale (V)	220/240
Fréquence (Hz)	50/60
Puissance max (W)	3000
Poids à vide en Kg	60
Hauteur en mm	1370
Largeur en mm	490
Profondeur en mm	740
Capacité nominale (litres)	160

